

## HCG(CG)の固定の向きの変え方

走行棒中央と  
側の位置を変え  
ます。

まず13のスパナ  
を2本用意します。

裏に一本のスパナ  
をあて反対側より  
①～⑥のボルト  
をすべてとり外し  
ます。(ゲートの転倒  
にご注意下さい)

両サイドの走行棒  
が取れたら左右を  
入れ替えて逆の手  
順でボルトを締めて  
下さい。

③⑥のボルトを先  
に決めると収まり  
やすいです。

CGタイプは②⑤  
の分はありません。

